

* Snabba och säkra leveranser

* Hög och jämn kvalitet

Superweave Tempindicator[®]



Temperaturen vid påvärmning är viktig.
Värmeelementen och sensorerna varierar
mellan olika maskiner. Med Superweave Tempindicator[®]
säkerställs kalibrering av temperaturen i maskinen.



Vid säkerställande av maskinens temperatur lägg med
Superweave Tempindicator[®] under påvärmningen.
Skydda underlaget/plagget med en teflonduk alternativt
ett papper från eventuellt avtryck från
Superweave Tempindicator[®].
Superweave Tempindicator[®] ändrar färg till svart upp till
den temperatur som råder.